

Link do produktu: <https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lpl-msmx-317-lexmark-51b00a051b2000-bla-2-5k-p-587.html>



Toner Pryzmat LPL MS/MX 317 Lexmark 51B00A0/51B2000 BLA 2,5K

Cena brutto	279,40 zł
Cena netto	227,15 zł
Dostępność	w magazynie i punktach Pryzmat
Czas wysyłki	2 - 4 dni robocze
Numer katalogowy	619770087
Kod producenta	LPL MS/MX 317
Kod EAN	5906197700875
Producent	Pryzmat
Zawartość	1 szt.
Typ produktu	kaseta z tonerem
Technika druku	laserowa
Rodzaj produktu	re-manufactured
Wydajność	2 500 przy 5% pokrycia
Pojemność	b.d.
Kolor	black, czarny
Kod OEM	51B00A0, 51B2000

Opis produktu

Markowy toner Pryzmat LPL MS/MX 317 o wydajności podstawowej do 2 500 stron A4 o barwie black/czarny, przeznaczony do użycia w monochromatycznych laserowych drukarkach jednofunkcyjnych oraz w monochromatycznych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii MS/MX:

Lexmark MS317dn
Lexmark MS417dn
Lexmark MS517dn
Lexmark MS617dn

Lexmark MX317dn
Lexmark MX417de
Lexmark MX417dn
Lexmark MX517de
Lexmark MX617de

GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:

- W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

2. Ryzyko połknięcia:

- Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:

- W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
- Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:

- Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
- Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:

- Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
- Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
- Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.

