

Link do produktu: <https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lpr-im-c30003500-ricoh-im-c3000-842257-mag-19-0k-p-763.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Toner Pryzmat LPR IM C3000/3500 Ricoh IM C3000 842257 MAG 19,0K

Cena brutto	338,25 zł
Cena netto	275,00 zł
Dostępność	w magazynie i punktach Pryzmat
Czas wysyłki	2 - 4 dni robocze
Numer katalogowy	619770230
Kod producenta	LPR IM C3000/3500
Kod EAN	5906197702305
Producent	Pryzmat
Zawartość	1 szt.
Typ produktu	butelka z tonerem/proszkiem
Technika druku	laserowa
Rodzaj produktu	re-manufactured
Wydajność	19 000 str. przy 5% pokrycia
Pojemność	b.d.
Kolor	magenta, różowy, czerwony
Kod OEM	842257

Opis produktu

Markowy toner Pryzmat LPR IM C3000/3500 o wydajności do 19 000 stron A4 w kolorze magenta/różowy/czerwony, przeznaczony do użycia w kolorowych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii:

Ricoh IM C3000
Ricoh IM C3500

GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).

Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:

- W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.



2. Ryzyko połknięcia:

- Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:

- W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
- Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:

- Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
- Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:

- Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
- Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
- Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.

