ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 17:46

Link do produktu: https://epryzmat.com/beben-pryzmat-lpb-dr-2590-brother-dr-2590-bla-15-0k-p-742.html



Bęben Pryzmat LPB DR-2590 Brother DR-2590 BLA 15,0K

Cena brutto	**135,30 zł**
Cena netto	**110,00 zł**
Dostępność	**w magazynie i punktach Pryzmat**
Czas wysyłki	**2 - 4 dni robocze**
Numer katalogowy	**619770223**
Kod producenta	**LPB DR-2590**
Kod EAN	**5906197702237**
Producent	**Pryzmat**
Technika druku	**laserowa**
Rodzaj produktu	**re-manufactured**
Wydajność	**standardowa 15 000 przy 5% pokrycia**
Pojemność	**b.d.**
Kolor	**black, czarny**
Kod OEM	**DR-2590, DR2590, DR 2590**
Zawartość	**1 szt.**
Typ produktu	**bęben obrazowy**

Opis produktu

Markowy bęben obrazowy Pryzmat LPB DR-2590 o wydajności standardowej do 15 000 stron A4, wskazuje komunikaty o zużywaniu się produktu po wykonaniu resetu licznika bębna.

Bęben jest przeznaczony do użycia w laserowych monochromatycznych drukarkach jednofunkcyjnych serii HL oraz w laserowych monochromatycznych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii DCP oraz MFC:

Brother HL-L2402D
Brother HL-L2442DW
Brother HL-L2460DN

Brother DCP-L2600D
Brother DCP-L2622DW
Brother DCP-L2640DN

Brother MFC-L2802DN
Brother MFC-L2802DW
Brother MFC-L2862DW
Brother MFC-L2922DW

Reset licznika

ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Resetowanie licznika bębna Brother DR-2590.
Ważne nie resetuj licznika bębna, jeśli nie wymieniasz zespołu bębna!

Wymieniając zespół bębna na nowy, należy zresetować licznik bębna w następujący sposób:

HL-L2402D

Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Otwórz pokrywę przednią.
Naciśnij przycisk Go (Idź) i przytrzymaj przez około cztery sekundy, aż zaświecą się wszystkie diody LED.
Gdy zaświecą się wszystkie cztery diody LED, zwolnij przycisk Go (Idź).
Zamknij przednią pokrywę urządzenia.
Upewnij się, że dioda LED Drum (Bęben) przestała świecić.

HL-L2400DW/HL-L2400DWE/HL-L2442DW/HL-L2445DW/HL-L2447DW/HL-L2460DN/HL-L2865DW

Upewnij się, że urządzenie jest włączone.
Należy się upewnić, że pokrywa urządzenia jest zamknięta.
Naciśnij jednocześnie OK i