

Link do produktu: <https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lpb-tn-248xbk-brother-tn248xbk-bla-3-0k-p-743.html>



Toner Pryzmat LPB TN-248XLBK Brother TN248XLBK BLA 3,0K

Cena brutto	282,90 zł
Cena netto	230,00 zł
Dostępność	w magazynie i punktach Pryzmat
Czas wysyłki	2 - 4 dni robocze
Numer katalogowy	619770247
Kod producenta	LPB TN 248 XL
Kod EAN	5906197702473
Producent	Pryzmat
Kod OEM	TN248XLBK
Kolor	black, czarny
Pojemność	bd.
Wydajność	3 000 stron A4 przy 5% pokrycia
Technika druku	laserowa
Typ produktu	re-manufactured
Zawartość	1 szt.

Opis produktu

Markowy toner Pryzmat LPB TN-248XLBK o wydajności powiększonej do 3 000 stron A4, wskazuje komunikaty o zmianach poziomu/zużywaniu się proszku.

Produkt jest przeznaczony do użycia w kolorowych laserowych drukarkach jednofunkcyjnych serii HL oraz w kolorowych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii DCP oraz MFC:

Brother HL-L3215CW
Brother HL-L3220CW
Brother HL-L3220CWE
Brother HL-L3240CDW

Brother HL-L8230CDW
Brother HL-L8240CDW

Brother DCP-L3515CDW
Brother DCP-L3520CDW
Brother DCP-L3520CWE
Brother DCP-L3555CDW
Brother DCP-L3560CDW

Brother MFC-L3740CDW
Brother MFC-L3740CWE
Brother MFC-L3760CDW

Brother MFC-L8340CDW
Brother MFC-L8390CDW



GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).

Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:

- W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

2. Ryzyko połknięcia:

- Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
- W przypadku połknięcia nie wywołuj wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:

- W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
- Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:

- Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
- Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:

- Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
- Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
- Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.

