

Link do produktu: <https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lpb-tn-248xlm-brother-tn248xlm-mag-2-3k-p-745.html>



## Toner Pryzmat LPB TN-248XLM Brother TN248XLM MAG 2,3K

Cena brutto	<b>246,00 zł</b>
Cena netto	<b>200,00 zł</b>
Dostępność	<b>w magazynie i punktach Pryzmat</b>
Czas wysyłki	<b>2 - 4 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>619770248</b>
Kod producenta	<b>LPB TN 248 XL</b>
Kod EAN	<b>5906197702480</b>
Producent	<b>Pryzmat</b>
Kod OEM	<b>TN248XLM</b>
Kolor	<b>magenta, różowy/fioletowy/czerwony</b>
Pojemność	<b>bd.</b>
Wydajność	<b>2 300 stron A4 przy 5% pokrycia</b>
Technika druku	<b>laserowa</b>
Typ produktu	<b>re-manufactured</b>
Zawartość	<b>1 szt.</b>

### Opis produktu

Markowy toner Pryzmat LPB TN-248XLM o wydajności powiększonej do 2 300 stron A4, wskazuje komunikaty o zmianach poziomu/zużywaniu się proszku.

Produkt jest przeznaczony do użycia w kolorowych laserowych drukarkach jednofunkcyjnych serii HL oraz w kolorowych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii DCP oraz MFC:

Brother HL-L3215CW  
Brother HL-L3220CW  
Brother HL-L3220CWE  
Brother HL-L3240CDW

Brother HL-L8230CDW  
Brother HL-L8240CDW

Brother DCP-L3515CDW  
Brother DCP-L3520CDW  
Brother DCP-L3520CDWE  
Brother DCP-L3555CDW  
Brother DCP-L3560CDW

Brother MFC-L3740CDW  
Brother MFC-L3740CDWE  
Brother MFC-L3760CDW

Brother MFC-L8340CDW



Brother MFC-L8390CDW

## GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).

Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

### **Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.**

#### **Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:**

##### **1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:**

- W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

**Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.**

##### **2. Ryzyko połknięcia:**

- Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

##### **3. Ryzyko wdychania tonera:**

- W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
- Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

##### **4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:**

- Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
- Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

##### **5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:**

- Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
- Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
- Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.

