

Link do produktu: <https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lpb-tn-3600xxl-brother-tn-3600xxl-bla-11-0k-p-739.html>



Toner Pryzmat LPB TN-3600XXL Brother TN-3600XXL BLA 11,0K

Cena brutto	528,90 zł
Cena netto	430,00 zł
Dostępność	w magazynie i punktach Pryzmat
Czas wysyłki	2 - 4 dni robocze
Numer katalogowy	619770246
Kod producenta	LPB TN-3600XXL
Kod EAN	5906197702466
Producent	Pryzmat
Kod OEM	TN-3600XXL, TN-3600 XXL, TN3600XXL
Kolor	black, czarny
Wydajność	11 000 stron A4 przy 5% pokrycia
Technika druku	laserowa
Typ produktu	re-manufactured
Zawartość	1 szt.

Opis produktu

Markowy toner Pryzmat LPB TN-3600XXL o wydajności bardzo powiększonej do 11 000 stron A4, wskazuje komunikaty o zmianach poziomu/zużyciu się proszku.

Toner jest przeznaczony do użycia w monochromatycznych laserowych drukarkach jednofunkcyjnych serii HL oraz w monochromatycznych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii DCP oraz MFC:

Brother HL-L5210DN
Brother HL-L5210DW
Brother HL-L6210DW
Brother HL-L6410DN

Brother DCP-L5510DW

Brother MFC-L5710DN
Brother MFC-L5710DW
Brother MFC-L6710DW
Brother MFC-L6910DN

GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).

Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania



Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:

- W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

2. Ryzyko połknięcia:

- Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:

- W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
- Sprzątaj rozspany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:

- Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
- Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:

- Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
- Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
- Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.

