

Link do produktu: <https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lphp-147x-hp-147x-w1470x-bla-25-2k-p-754.html>



Toner Pryzmat LPHP 147X HP 147X W1470X BLA 25,2K

Cena brutto	861,00 zł
Cena netto	700,00 zł
Dostępność	w magazynie i punktach Pryzmat
Czas wysyłki	2 - 4 dni robocze
Numer katalogowy	619770222
Kod producenta	LPHP 147X
Producent	Pryzmat
Kod OEM	HP 147X, W1470X
Kolor	black, czarny
Pojemność	bd
Wydajność	25 000 przy 5% pokrycia
Technika druku	laserowa
Typ produktu	kaseta z tonerem
Zawartość	1 wkład laserowy

Opis produktu

Markowy toner Pryzmat LPHP 147X o wydajności powiększonej do 25 000 stron A4, zawiera nowy kompatybilny chip i nie jest odporny na aktywną opcję zgody na okresowe aktualizacje systemowe, którą należy zdeaktywować, nie posiada ograniczeń w komunikacji z drukarką, wskazuje komunikaty o wysokim poziomie proszku i o jego zużywaniu się oraz informację, że toner nie jest produktem HP.

Toner jest przeznaczony do użycia w monochromatycznych laserowych drukarkach jednofunkcyjnych oraz w monochromatycznych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii LaserJet :

HP LaserJet Enterprise M611dn
HP LaserJet Enterprise M611n
HP LaserJet Enterprise M611x
HP LaserJet Enterprise M612dn
HP LaserJet Enterprise M612x

HP LaserJet Enterprise MFP M634dn
HP LaserJet Enterprise MFP M634z
HP LaserJet Enterprise MFP M635fht
HP LaserJet Enterprise MFP M635h
HP LaserJet Enterprise MFP M636fh

HP LaserJet Enterprise Flow MFP M634h
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M635z
HP LaserJet Enterprise Flow MFP M636z

GPSR



Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).

Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:

- W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

2. Ryzyko połknięcia:

- Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:

- W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
- Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:

- Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
- Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:

- Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
- Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
- Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.

