

Link do produktu: <https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lphp-149a-nc-hp-149a-w1490a-bla-2-9k-p-735.html>

Toner Pryzmat LPHP 149A NC HP 149A W1490A BLA 2,9K

Cena brutto	344,40 zł
Cena netto	280,00 zł
Dostępność	w magazynie i punktach Pryzmat
Czas wysyłki	1 - 4 dni robocze
Numer katalogowy	619770210
Kod producenta	LPHP 149A NC
Kod EAN	590619770210
Producent	Pryzmat
Kod OEM	HP 149A, W1490A
Kolor	black, czarny
Pojemność	bd
Wydajność	2900 przy 5% pokrycia
Technika druku	laserowa
Typ produktu	kaseta z tonerem
Zawartość	1 wkład laserowy

Opis produktu

Markowy toner o standardowej wydajności z gwarancją i rękojmią, zawiera kompatybilny chip i nie jest odporny na aktywną opcję zgody na okresowe aktualizacje systemowe, którą należy zdeaktywować, nie posiada ograniczeń w komunikacji z urządzeniem i może wskazywać komunikaty o wysokim poziomie proszku lub o jego zużyciu oraz informację, iż toner nie jest produktem HP.

Produkt jest przeznaczony do laserowych drukarek jednofunkcyjnych oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w wersji **standardowej, nieposiadających aktywnego inteligentnego system druku HP+, bez litery "e" w oznaczeniu produktu, m.in.:**

HP LaserJet Pro 4002dn
HP LaserJet Pro 4002dw
HP LaserJet Pro 4102dw
HP LaserJet Pro 4102fdn
HP LaserJet Pro 4102fdw
HP LaserJet Pro MFP 4103dw
HP LaserJet Pro MFP 4103fdn

Produkt **nie jest przeznaczony** do laserowych drukarek jednofunkcyjnych oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w wersji z **aktywnym inteligentnym systemem druku HP+, z literą "e" w oznaczeniu produktu.**

GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w



sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).

Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:

- W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

2. Ryzyko połknięcia:

- Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:

- W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
- Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:

- Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
- Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:

- Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
- Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
- Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.

