

Link do produktu: <https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lphp-220a-hp-220a-w2202a-yel-1-8k-p-758.html>



Toner Pryzmat LPHP 220A HP 220A W2202A YEL 1,8K

Cena brutto	258,30 zł
Cena netto	210,00 zł
Dostępność	w magazynie i punktach Pryzmat
Czas wysyłki	2 - 4 dni robocze
Numer katalogowy	619770255
Kod producenta	LPHP 220A
Kod EAN	5906197702558
Producent	Pryzmat
Kod OEM	HP 220A, W2202A
Kolor	yellow, żółty
Pojemność	bd
Wydajność	1 800 przy 5% pokrycia
Technika druku	laserowa
Typ produktu	kaseta z tonerem
Zawartość	1 wkład laserowy

Opis produktu

Markowy toner Pryzmat LPHP 220A o barwie yellow/żółty i wydajności podstawowej do 1 800 stron A4, jest przeznaczony do użycia w kolorowych laserowych drukarkach jednofunkcyjnych oraz w kolorowych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii Color LaserJet:

HP Color LaserJet Pro MFP 4202
HP Color LaserJet Pro MFP 4202DN
HP Color LaserJet Pro MFP 4202DW

HP Color LaserJet Pro MFP 4302
HP Color LaserJet Pro MFP 4302DW
HP Color LaserJet Pro MFP 4302FDN
HP Color LaserJet Pro MFP 4302FDW

GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).
Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:



1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:

- W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

2. Ryzyko połknięcia:

- Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
- W przypadku połknięcia nie wywołuj wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:

- W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
- Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:

- Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
- Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:

- Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
- Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
- Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.

