

Link do produktu: <https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lpk-tk-3400-kyocera-tk-3400-bla-12-5k-p-760.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Toner Pryzmat LPK TK-3400 Kyocera TK-3400 BLA 12,5K

Cena brutto	<b>204,18 zł</b>
Cena netto	<b>166,00 zł</b>
Dostępność	<b>w magazynie i punktach Pryzmat</b>
Czas wysyłki	<b>1 - 4 dni robocze</b>
Numer katalogowy	<b>619770244</b>
Kod producenta	<b>LPK TK-3400</b>
Producent	<b>Pryzmat</b>
Kod OEM	<b>TK-3400, TK3400, TK 3400</b>
Kolor	<b>black, czarny</b>
Pojemność	<b>bd</b>
Wydajność	<b>12 500 stron A4 przy 5% pokrycia</b>
Technika druku	<b>laserowa</b>
Typ produktu	<b>kaseta z tonerem</b>
Zawartość	<b>1 wkład laserowy</b>

### Opis produktu

Markowy toner laserowy Pryzmat LPK TK-3400 o powiększonej wydajności w kolorze black/czarny.

Toner jest przeznaczony do laserowych drukarek jednofunkcyjnych oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących serii:

Kyocera ECOSYS PA4500X  
Kyocera ECOSYS MA4500X  
Kyocera ECOSYS MA4500FX

### GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).

Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

#### Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

##### Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

##### 1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:

- W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
- W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

**Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.**

##### 2. Ryzyko połknięcia:

- Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.



- W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

### **3. Ryzyko wdychania tonera:**

- W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
- Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

### **4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:**

- Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
- Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

### **5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:**

- Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
- Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
- Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
- W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.

