ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 17:48

Link do produktu: https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lpb-tn-248xlbk-brother-tn248xlbk-bla-3-0k-p-743.html



Toner Pryzmat LPB TN-248XLBK Brother TN248XLBK BLA 3,0K

Cena brutto	**282,90 zł**
Cena netto	**230,00 zł**
Dostępność	**w magazynie i punktach Pryzmat**
Czas wysyłki	**2 - 4 dni robocze**
Numer katalogowy	**619770247**
Kod producenta	**LPB TN 248 XL**
Kod EAN	**5906197702473**
Producent	**Pryzmat**
Kod OEM	**TN248XLBK**
Kolor	**black, czarny**
Pojemność	**bd.**
Wydajność	**3 000 stron A4 przy 5% pokrycia**
Technika druku	**laserowa**
Typ produktu	**re-manufactured**
Zawartość	**1 szt.**

Opis produktu

Markowy toner Pryzmat LPB TN-248XLBK o wydajności powiększonej do 3 000 stron A4, wskazuje komunikaty o zmianach poziomu/zużywaniu się proszku.

Produkt jest przeznaczony do użycia w kolorowych laserowych drukarkach jednofunkcyjnych serii HL oraz w kolorowych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii DCP oraz MFC:

Brother HL-L3215CW
Brother HL-L3220CW
Brother HL-L3220CWE
Brother HL-L3240CDW

Brother HL-L8230CDW
Brother HL-L8240CDW

Brother DCP-L3515CDW
Brother DCP-L3520CDW
Brother DCP-L3520CDWE
Brother DCP-L3555CDW
Brother DCP-L3560CDW

Brother MFC-L3740CDW
Brother MFC-L3740CDWE
Brother MFC-L3760CDW

Brother MFC-L8340CDW
Brother MFC-L8390CDW

ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).
Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:
• W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
• W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

2. Ryzyko połknięcia:
• Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
• W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:
• W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
• Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:
• Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
• Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:
• Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
• Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
• Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
• W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.