ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 17:46

Link do produktu: https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lphp-05a-hp-05a-ce505a-bla-2-8k-p-370.html



Toner Pryzmat LPHP 05A HP 05A CE505A BLA 2,8K

Cena brutto	**262,35 zł**
Cena netto	**213,29 zł**
Dostępność	**w magazynie i punktach Pryzmat**
Czas wysyłki	**2 - 4 dni robocze**
Numer katalogowy	**619770549**
Kod producenta	**HP05A**
Kod EAN	**5906197705498**
Producent	**Pryzmat**
Technika druku	**laserowa**
Rodzaj produktu	**re-manufactured**
Wydajność	**2800 str. przy 5% pokrycia**
Pojemność	**b.d.**
Kolor	**black - czarny**
Kod OEM	**CE505A**
Zawartość	**1 szt.**
Typ produktu	**kaseta z tonerem**

Opis produktu

Markowy toner Pryzmat **LPHP 05A** w kolorze black/czarnym o wydajności podstawowej do 2 800 stron A4,
zawiera nowy kompatybilny chip i nie posiada ograniczeń w komunikacji z drukarką,
wskazuje komunikaty o wysokim poziomie proszku i o jego zużywaniu się oraz informację, że toner nie jest produktem HP.

Toner jest przeznaczony do użycia w monochromatycznych laserowych drukarkach jednofunkcyjnych oraz w monochromatycznych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii LaserJet oraz Canon serii i-SENSYS toner 719 CRG719:

HP LaserJet P2030
HP LaserJet P2035

HP LaserJet P2050
HP LaserJet P2050dn
HP LaserJet P2050x

HP LaserJet P2055
HP LaserJet P2055d
HP LaserJet P2055dn
HP LaserJet P2055x

Canon i-SENSYS LBP251dw
Canon i-SENSYS LBP252dw
Canon i-SENSYS LBP253x

Canon i-SENSYS LBP6300dn

ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Canon i-SENSYS LBP6310dn
Canon i-SENSYS LBP6650dn
Canon i-SENSYS LBP6670dn
Canon i-SENSYS LBP6680X

Canon I-SENSYS MF411dw
Canon I-SENSYS MF416dw
Canon i-SENSYS MF418x
Canon i-SENSYS MF419x

Canon i-SENSYS MF5840dn
Canon i-SENSYS MF5880dn

GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).
Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:
• W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
• W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

2. Ryzyko połknięcia:
• Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
• W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:
• W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
• Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:
• Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
• Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:
• Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
• Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
• Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
• W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.