**ePryzmat.com/EBIS,**
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 17:46

Link do produktu: https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lphp-135a-nc-hp-135a-w1350a-bla-1-1k-p-748.html




# Toner Pryzmat LPHP 135A NC HP 135A W1350A BLA 1,1K

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **141,45 zł** |
| Cena netto | **115,00 zł** |
| Dostępność | **w magazynie i punktach Pryzmat** |
| Czas wysyłki | **2 - 4 dni robocze** |
| Numer katalogowy | **619770238** |
| Kod producenta | **LPHP 135A NC** |
| Kod EAN | **5906197702381** |
| Producent | **Pryzmat** |
| Kod OEM | **HP 135A, W1350A** |
| Kolor | **black, czarny** |
| Pojemność | **bd** |
| Wydajność | **1100 przy 5% pokrycia** |
| Technika druku | **laserowa** |
| Typ produktu | **kaseta z tonerem** |
| Zawartość | **1 wkład laserowy** |

## Opis produktu

Markowy toner Pryzmat LPHP 135A NC o wydajności podstawowej do 1 100 stron A4,
zawiera nowy kompatybilny chip i nie jest odporny na aktywną opcję zgody na okresowe aktualizacje systemowe, którą należy zdeaktywować, nie posiada ograniczeń w komunikacji z drukarką, wskazuje komunikaty o wysokim poziomie proszku i o jego zużywaniu się oraz informację, że toner nie jest produktem HP.

Toner jest przeznaczony do użycia w monochromatycznych laserowych drukarkach jednofunkcyjnych oraz w monochromatycznych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii LaserJet w wersji **standardowej**, **nieposiadających aktywnego inteligentnego system druku HP+, bez litery "e" w oznaczeniu produktu, m.in.:**

HP LaserJet M209dw
HP LaserJet M232dw
HP LaserJet M233dw
HP LaserJet M233sdn
HP LaserJet M233sdw
HP LaserJet M234dw
HP LaserJet M234sdn
HP LaserJet M234sdw
HP LaserJet M236sdn
HP LaserJet M236sdw

HP LaserJet MFP M232dw
HP LaserJet MFP M232dwc
HP LaserJet MFP M234sd
HP LaserJet MFP M234sdn
HP LaserJet MFP M234sdw

**ePryzmat.com/EBIS,**
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Toner **nie może być użyty** w laserowych drukarkach jednofunkcyjnych oraz wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących w wersji z **aktywnym inteligentnym systemem druku HP+, z literą "e" w oznaczeniu produktu, m.in.:**

HP LaserJet M209dwe
HP LaserJet M232e
HP LaserJet M234dwe
HP LaserJet M234sdne
HP LaserJet M234sdwe
HP LaserJet M237e
HP LaserJet MFP M234sde
HP LaserJet MFP M234sdne
HP LaserJet MFP M234sdwe

## GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).
Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

**Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.**

**Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:**

**1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:**
• W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
• W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
**Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.**

**2. Ryzyko połknięcia:**
• Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
• W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

**3. Ryzyko wdychania tonera:**
• W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
• Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

**4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:**
• Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
• Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

**5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:**
• Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
• Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
• Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
• W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.