ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Dane aktualne na dzień: 28-11-2026 04:06

Link do produktu: https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lphp-149a-sc-hp-149a-w1490a-bla-2-9k-p-734.html



Toner Pryzmat LPHP 149A SC HP 149A W1490A BLA 2,9K

Cena brutto	**246,00 zł**
Cena netto	**200,00 zł**
Dostępność	**średnia w magazynie i punktach Pryzmat**
Czas wysyłki	**2 - 4 dni robocze**
Numer katalogowy	**619770207**
Kod producenta	**LPHP 149A**
Kod EAN	**5906197702077**
Producent	**Pryzmat**
Kod OEM	**HP 149A, W1490A**
Kolor	**black, czarny**
Pojemność	**bd**
Wydajność	**2900 przy 5% pokrycia**
Technika druku	**laserowa**
Typ produktu	**kaseta z tonerem**
Zawartość	**1 wkład laserowy**

Opis produktu

Markowy toner o standardowej wydajności z gwarancją i rękojmią,
zawiera oryginalny chip, który jest odporny na aktywną opcję zgody na okresowe aktualizacje systemowe, nie posiada ograniczenia w komunikacji z urządzeniem i może wskazywać komunikaty o niskim poziomie proszku lub o jego całkowitym zużyciu oraz informację, iż toner jest produktem HP.

Produkt jest przeznaczony do laserowych drukarek jednofunkcyjnych oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w wersji **standardowej**, **nieposiadających aktywnego inteligentnego system druku HP+, bez litery "e" w oznaczeniu produktu, m.in.:**

HP LaserJet Pro 4002dn
HP LaserJet Pro 4002dw
HP LaserJet Pro 4102dw
HP LaserJet Pro 4102fdn
HP LaserJet Pro 4102fdw
HP LaserJet Pro MFP 4103dw
HP LaserJet Pro MFP 4103fdn

Produkt **nie jest przeznaczony** do laserowych drukarek jednofunkcyjnych oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących w wersji z **aktywnym inteligentnym systemem druku HP+, z literą "e" w oznaczeniu produktu.**

GPSR

ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).
Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:
• W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
• W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

2. Ryzyko połknięcia:
• Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
• W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:
• W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
• Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:
• Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
• Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:
• Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
• Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
• Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
• W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.