ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 18:01

Link do produktu: https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lpl-mx710810-lexmark-622h620ha622he-bla-25-0k-p-600.html



Toner Pryzmat LPL MX710/810 Lexmark 622H/620HA/622HE BLA 25,0K

Cena brutto	**1 247,40 zł**
Cena netto	**1 014,15 zł**
Dostępność	**w magazynie i punktach Pryzmat**
Czas wysyłki	**2 - 4 dni robocze**
Numer katalogowy	**619770871**
Kod producenta	**LPL MX710/810**
Kod EAN	**5906197708710**
Producent	**Pryzmat**
Kolor	**black, czarny**
Kod OEM	**62D0HA0, 62D2H00, 62D2H0E**
Zawartość	**1 szt.**
Typ produktu	**kaseta z tonerem**
Technika druku	**laserowa**
Rodzaj produktu	**re-manufactured**
Wydajność	**25 000 przy 5% pokrycia**
Pojemność	**b.d.**

Opis produktu

Markowy toner Pryzmat LPL MX710/810 o wydajności powiększonej do 25 000 stron A4 o barwie black/czarny, przeznaczony do użycia w monochromatycznych laserowych drukarkach jednofunkcyjnych oraz w monochromatycznych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących serii MX:

Lexmark MX710de
Lexmark MX710dhe

Lexmark MX711de
Lexmark MX711dhe

Lexmark MX810dfe
Lexmark MX810dme
Lexmark MX810dxfe
Lexmark MX810dxme

Lexmark MX811dfe
Lexmark MX811dme
Lexmark MX811dxfe
Lexmark MX811dxme

Lexmark MX812dfe
Lexmark MX812dme
Lexmark MX812dxfe

ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Lexmark MX812dxme

GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).
Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:
• W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
• W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

2. Ryzyko połknięcia:
• Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
• W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:
• W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
• Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:
• Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
• Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:
• Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
• Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
• Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
• W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.