ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Dane aktualne na dzień: 27-11-2026 18:02

Link do produktu: https://epryzmat.com/toner-pryzmat-lpr-mp-c30033503-ricoh-mp-c3003-841820-cya-18-0k-p-649.html



Toner Pryzmat LPR MP C3003/3503 Ricoh MP C3003 841820 CYA 18,0K

Cena brutto	**453,26 zł**
Cena netto	**368,50 zł**
Dostępność	**w magazynie i punktach Pryzmat**
Czas wysyłki	**2 - 4 dni robocze**
Numer katalogowy	**619770177**
Kod producenta	**LPR MP C3003/3503**
Kod EAN	**5906197701773**
Producent	**Pryzmat**
Zawartość	**1 szt.**
Typ produktu	**butelka z tonerem/proszkiem**
Technika druku	**laserowa**
Rodzaj produktu	**re-manufactured**
Wydajność	**18 000 str. przy 5% pokrycia**
Pojemność	**b.d.**
Kolor	**cyan, błękitny**
Kod OEM	**841820**

Opis produktu

Markowy toner Pryzmat LPR MP C3003/3503 o wydajności do 29 500 stron A4 w kolorze cyan/turkusowy/błękitny, przeznaczony do użycia w kolorowych laserowych wielofunkcyjnych urządzeniach drukujących SRA3 serii:

Ricoh MP C3003 SP
Ricoh MP C3003 ZSP
Ricoh MP C3004 ASP
Ricoh MP C3004 SP
Ricoh MP C3004ex ASP
Ricoh MP C3004ex SP

Ricoh MP C3503 SP
Ricoh MP C3503 ZSP
Ricoh MP C3504 ASP
Ricoh MP C3504 SP
Ricoh MP C3504ex ASP
Ricoh MP C3504ex SP

GPSR

Niniejsza lista ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa powstała w oparciu o wymagania Rozporządzenia (UE) 2023/988 w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (**GPSR**).

ePryzmat.com/EBIS,
ul. Jana Dekerta 18 lok. 2, 66-400 Gorzów,
e-mail: sklep@epryzmat.com, www.epryzmat.com,
tel. 663 510 350; 95 738 86 41

Celem jest ochrona użytkowników przed potencjalnymi zagrożeniami wynikającymi z nieodpowiedniego użytkowania

Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa użytkowania kaset z tonerem.

Ogólne zagrożenia i środki ostrożności:

1. Ryzyko kontaktu z proszkiem tonera:
• W przypadku kontaktu proszku ze skórą należy umyć zabrudzone miejsce wodą z mydłem.
• W przypadku kontaktu proszku z oczami należy ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
Jeśli wystąpią podrażnienie lub problemy ze wzrokiem należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

2. Ryzyko połknięcia:
• Przechowuj tonery poza zasięgiem dzieci i zwierząt aby zapobiec ich przypadkowemu połknięciu.
• W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, w razie wystąpienia dolegliwości należy skonsultować się z lekarzem.

3. Ryzyko wdychania tonera:
• W przypadku wysypania tonera unikaj wdychania jego cząstek i przewietrz pomieszczenie.
• Sprzątaj rozsypany toner za pomocą wilgotnej ściereczki lub odkurzacza z filtrem Hepa.

4. Ryzyko zanieczyszczenia środowiska:
• Nie wyrzucaj zużytych tonerów do odpadów zmieszanych.
• Zużyte kasety oddaj w miejscu zakupu lub zutylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów chemicznych.

5. Specyficzne zagrożenia związane z użytkowaniem:
• Kasety z tonerem należy przechowywać w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła w temperaturze (od 10°C do 35°C).
• Przechowywanie w warunkach dużej wilgotności i wysokiej temperatury może mieć wpływ na jakość drukowania.
• Nie używaj kaset które są wysypane lub mają widoczne uszkodzenia mechaniczne.
• W przypadku uszkodzonego tonera zapakuj go w szczelne opakowanie i skontaktuj się z dostawcą lub producentem.